

Paramétrage des étiquettes de chute

Contenu

L'impression d'une étiquette pour la chute et son contenu sont paramétrables.

Le paramètre machine n°590 permet de choisir d'imprimer ou pas les chutes.

Les paramètres n°591 et 592 permettent d'ajuster le calcul de la longueur de chute. Le paramètre n°591 est la valeur d'arrondi, le paramètre 592 est le minorant. Si par exemple $cm591=100$ et $cm592=30$, pour une chute théorique de 2367mm on imprimera 2300, et pour une chute théorique de 2317, on imprimera 2200.

Mise en forme

Par défaut, le logiciel utilise une mise en forme standard. L'étiquette standard est constituée d'un code à barre (profil;couleur;longueur) et de ses mêmes informations en clair. La mise en forme dépend du modèle d'imprimante.

Si nécessaire, on peut créer un modèle personnalisé pour les étiquette de chute, comme pour les étiquettes de pièce.

Les champs disponibles sont:

1. Identifiant (Profil;Couleur;Longueur)
2. Profil
3. Couleur
4. Longueur
5. Date
6. Libellé

Pour cela, ouvrir la fenêtre de paramétrage (menu maintenance/paramètres étiquette), définir la mise en forme, et l'enregistrer sous CHUTE_W.PRN (pour une imprimante Windows), CHUTE_Z.PRN (pour une imprimante Zebra), ou CHUTE_S.PRN (pour une imprimante Sato).

Aperçu de l'étiquette avant impression

Type	Pos.H	Pos.V	Long	Police	Champ	Texte
Texte variable	1,00	11,00		CB128-28	1	Profil Coul Long
Texte variable	12,00	20,00	66,00	0-18	2	Profil
Texte variable	30,00	20,00		0-18	3	Couleur
Texte variable	12,00	28,00		0-18	4	Long
Texte variable	80,00	25,00		0-18	5	Date
Texte figé	1,00	17,00		0-9		Profil
Texte figé	1,00	24,00		0-9		Long

Enregistrer sous

Enregistrer dans : COM

CHUTE_Z.PRN
COUL.PRN
SATO.PRN
ZEBRA.PRN

Nom du fichier : CHUTE_Z.PRN

Type : Configuration étiquette (*.PRN)

Hauteur 30,0 Largeur 110,0